Habitat
Solutions immergées

Gestionnaires de surpression

Arrivée d'eau de pluie

Eau de ville 3/4"

Electrovanne

Dispositif de surveillance des fuites

Lave-linge (dérogation)

Alimentation eau de pluie

Filtre inox auto-nettoyant

Kit d'aspiration + DIVERTRON

Protection des tuyaux

Trop plein cuve

Clapet anti-retour

Interrupteur à flotteur

Evacuation générale

+produit Plasteau

- Pompe installée dans la cuve,
- Silence parfait de fonctionnement,
- Finis les problèmes liés à l'aspiration,
- Solution économique avec une pompe qui intègre directement un système de démarrage automatique.

Dispositif d'appoint en eau de ville

La pompe est installée dans la cuve.
Le fonctionnement est automatique. Lors d'une demande d'eau (ouverture d'un robinet), la pompe démarre automatiquement et s'arrête lorsque le robinet est refermé.
En période de sécheresse, la cuve est partiellement mise en eau par l'eau de ville.

Pour cuves Ecociter

Pack Jardin PACJ

Comprend 1 pompe DIVE 1000 et 1 bouche d'arrosage à enterrer.

Pack Habitat PACH

Comprend 1 pompe DIVE 1200, 1 kit "bascule eau de ville" avec interrupteur à flotteur et électrovanne, 1 réservoir pression 8 litres.

Pompe automatique DIVE1000 DIVE1200

DIVE 1000 > utilisation jardin
DIVE 1200 > utilisation habitat

avec système électronique intégré commandant l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.

2 ans Garantie

Adaptée au pompage d'eaux propres des réservoirs, citernes ou puits, elle est idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique. Livrée avec 15 m de câble.

Réf.	Caractéristiques électriques			Raccordement
	Puissance nominale	Tension 50 Hz	Ampérage	Ø refoulement Ø aspiration
DIVE1000	0,55 kW	230 V	3,8 A	1" F.
DIVE1200	0,75 kW		4,8 A	

Références	Caractéristiques hydrauliques							
	Débit (m³/h)	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
DIVE1000	Hauteur (m)	34	32	29	26	22	19	14
DIVE1200		43	39	36	32	27	22	17

Kit bascule eau de ville ETFLOTUBA

Permet de maintenir un niveau d'eau minimum dans la cuve pendant les périodes de sécheresse.

Comprend :

1 électrovanne 2 voies FF1p, corps laiton, 2 m de câble avec fiche normalisée.

Elle s'ouvre sous tension et nécessite une pression différentielle minimum de 0,3 bar.

1 régulateur de niveau à faible débattement avec contre poids intégré, 20 m de câble, une prise gigogne pour raccorder l'électrovanne.